



► La Référence en Régulation

- Fonctionnement automatique et autonome
- Réglages simples et maintenance aisée
- Matériaux approuvés
- Garantie CLA-VAL

► CLA-VAL SERIE 50 Fonction principale




Mode stabilisation de pression :
La SERIE CLA-VAL 50 stabilise la pression amont à une valeur prescrite et réglable sans égard aux fluctuations de débit.

Mode décharge de pression:
La SERIE CLA-VAL 50 décharge à son aval toute éventuelle surpression et protège ainsi le réseau amont.

► CLA-VAL SERIE 50-01 Application typique

Le modèle CLA-VAL 50-01 protège le réseau amont en déchargeant toute surpression à l'atmosphère et limite les chocs dû au coup de bélier.

Installé entre deux réseaux de pressions différentes le modèle CLA-VAL 50-01 peut aussi maintenir une pression minimale dans le réseau amont.



► Combinaisons usuelles SERIE 50

Vanne de base	100-01
Vanne de décharge/stabilisation amont	50-01
50-01 + Contrôle de niveau	50-CF9
50-01 + Anti-retour	51-01
50-01 + Anticipateur	52-03
50-01 + Anticipateur & anti-retour	52-03R
50-01 + Télécommande	58E/D-01

► Informations supplémentaires

<input checked="" type="checkbox"/>	Fiche technique	Document #	050001FF
<input checked="" type="checkbox"/>	Pré-dimensionnement		000121DF
<input checked="" type="checkbox"/>	Dimensions		000122DF
<input checked="" type="checkbox"/>	Plage de pressions & matériaux		000123DF

► Autres fonctions: contacter CLA-VAL